

Pakiet obsługi serwisowej Prestige

pokrywa koszty zarówno **przeglądów okresowych** wymaganych przez producenta, **zużytych tarcz i klocków hamulcowych**, **jak i wszelkich innych napraw wynikających z normalnej eksploatacji pojazdu**. Pakiet obejmuje także **koszt rejestracji pojazdu**. Przeglądy i serwis w okresie gwarancji wykonujemy w ASO i z wykorzystaniem oryginalnych części.

Po okresie gwarancji usługi serwisowe mogą być realizowane w innym warsztacie, uzgodnionym przez klienta z mLeasingiem.

Opis tego, jak skorzystać z usług serwisowych, znajdziesz tutaj: <https://mleasing.pl/obsługa-klienta/obsługa-pojazdu>.

 przegląd okresowy			
	spalinowy	elektryczny	
1. czynności przeglądowe	☒	☒	zgodnie z wymogami producenta
2. filtr oleju silnikowego	☒		
3. filtr oleju w przekładni	☒	☒	
4. filtr paliwa	☒		
5. olej w przekładni	☒	☒	
6. filtr powietrza silnika / systemu chłodzenia baterii	☒	☒	
7. filtr pyłkowy	☒	☒	
8. płyn chłodzący	☒	☒	
9. świece zapłonowe / żarowe	☒		
10. bateria systemu ecall	☒	☒	
11. płyn hamulcowy	☒	☒	
 układ hamulcowy			
	spalinowy	elektryczny	
12. klocki / szczęki hamulcowe – przód	☒	☒	co 40-50 tys. km (zużycie normalatywne)
13. tarcze hamulcowe – przód	☒	☒	co 70-80 tys. km (zużycie normalatywne)
14. klocki / szczęki hamulcowe – tył	☒	☒	co 40-50 tys. km (zużycie normalatywne)
15. tarcze / bębny hamulcowe – tył	☒	☒	co 70-80 tys. km (zużycie normalatywne)
 pozostałe			
	spalinowy	elektryczny	
16. badanie techniczne	☒	☒	zgodnie z wymogami prawa
17. silnik elektryczny / spalinowy	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
18. przekładnia / skrzynia biegów	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
19. elementy układu napędowego / sprzęgło	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
20. elementy układu hamulcowego (przewody, czujniki)	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
21. elementy układu paliwowego	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
22. elementy układu zawieszenia	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
23. elementy układu elektrycznego / ładowania / bateria	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
24. elementy układu oświetlenia	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
25. elementy układu kierowniczego	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego
26. pióra wycieraczek	☒	☒	co 30 tys. km lub raz do roku
27. dezynfekcja klimatyzacji / uzupełnienie czynnika	☒	☒	raz do roku
28. pozostałe części i elementy eksploatacyjne	☒	☒	dot. zużycia normalatywnego